

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

lauter.ru



Официальный
партнёр

Lauter The Lauter logo features the brand name in a large, white, sans-serif font, followed by a graphic element consisting of four white chevrons pointing upwards and to the right.
оконные технологии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной эксплуатации оконных, дверных, витражных конструкций необходимо соблюдать следующие правила:




Запрещается прикладывать чрезмерное усилие к элементам конструкций (например, навешивать тяжести на створку).



Запрещается класть под створку или между створкой и рамой посторонние предметы.



Не допускается наносить изображения на стеклопакеты и прислонять к изделиям предметы.



Не допускайте сильного нажима или удара створки об откос окна.



При мойке оконных и дверных блоков или витражей соблюдайте технику безопасности.



Обращаем ваше внимание на опасность защемления рук, либо других частей тела, между створкой и рамой при открывании или закрывании окна.



Для ограничения доступа детей используйте средства защиты от открывания (оконные ручки с замком, детские замки).



Не оставляйте створки в открытом положении при сильном ветре и сквозняке. Закрывайте или фиксируйте ограничителем открывания (дополнительная опция).



Не допускается механическое, химическое (кислоты и тд.), термическое (открытый огонь и тд.) воздействие на элементы оконных и дверных блоков или витражей.




Не допускается расположение нагревательных приборов вблизи изделий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

▶ Все операции открывания/закрывания створок следует проводить без чрезмерных усилий.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТВОРОК

1. Поворотные створки окон и балконных дверей.



- 1 Створка заперта.
- 2 Поворотное открывание.
- 3 Фиксация распахнутой створки (при наличии опции).

2. Поворотно-откидные створки окон и балконных дверей.



- 1 Створка заперта.
- 2 Поворотное открывание.
- 3 Откидное открывание.
- 4 Микропроветривание (при наличии опции).
- 5 Фиксация распахнутой створки (при наличии опции).



⚠ Если в результате неправильной эксплуатации поворотно-откидная створка окна или балконной двери повисла на нижней петле, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. Для восстановления нормального функционирования створки проделайте следующие действия. Возможно вам потребуется помощь второго человека.





рис. 1


- Надавите (или попросите помощника) на откинутый край створки перпендикулярно к ее поверхности, чтобы верхний угол створки подошел к петле.
- Одной рукой нажмите на рычаг блокировщика (рис. 1), расположенного на створке в области ручки, а второй рукой поверните ручку в горизонтальное положение. Ножницы на створке и раме должны соединиться.
- Отпустите рычаг блокировщика.

3. Наклонно-сдвижные створки окон и балконных дверей.



- 1 Створка заперта.
- 2 Раздвижное открывание.
- 3 Откидное открывание.
- 4 Микропроветривание (при наличии опции).

4. Откидные створки окон.



- 1 Створка заперта.
- 2 Откидное открывание.
- 3 Микропроветривание (откидывание примерно на 10 мм).
- 4 Фиксация распахнутой створки (при наличии опции).


5. Раздвижные створки с одноточечным запиранием (холодное балконное остекление из системы алюминиевых профилей).



Запирание створок – автоматическое.


Открывание створок – нажатие на защелку.

6. Створки входных дверей с однозапорными замками (входные двери из системы алюминиевых профилей).



- 1 Открывание створок – нажать на нажимную ручку или потянуть за стационарную ручку.

7. Створки входных дверей с многозапорными замками (входные двери из системы ПВХ-профилей).



- 1 Открывание створок – нажать на нажимную ручку.
- 2 Запирание створок – поднять нажимную ручку вверх на 45°, отпустить нажимную ручку, закрыть ключом при необходимости.
Правильное запирание таких створок после каждого открывания – обязательное условие для их нормального функционирования.

УХОД

- ▶ Окна, двери, витражи из систем ПВХ-профилей и алюминиевых профилей не требуют значительных затрат времени и средств для обеспечения ухода.
- ▶ После окончания монтажных работ необходимо удалить все загрязнения с элементов окон, дверей, витражей.
- ▶ Защитная пленка должна быть удалена в течение двух недель после монтажа. Клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, результатом которого могут быть остающиеся следы.
- ▶ При проведении в дальнейшем строительно-ремонтных работ окна, двери, витражи должны быть вновь защищены во избежание повреждений.
- ▶ При проведении в помещении сварочных работ или работ с использованием отрезной машинки окна, двери, витражи должны быть надежно защищены от попадания раскаленных частиц.
- ▶ Для поддержания правильного функционирования окон, дверей, витражей необходимо регулярно, не реже одного раза в год, проводить периодическое обслуживание.

К периодическому обслуживанию относится:

- СМАЗКА ПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФУРНИТУРЫ.
- ОЧИСТКА ВОДООТВОДЯЩИХ (ДРЕНАЖНЫХ) ОТВЕРСТИЙ.
- ОСМОТР, ОЧИСТКА, СМАЗКА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ.
- ОСМОТР КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (если это возможно).
- РЕГУЛИРОВКИ.

УХОД ЗА ПРОФИЛЕМ


По своему химическому составу профили (ПВХ, алюминиевый, в том числе окрашенные или заламинированные производителем) устойчивы к атмосферным воздействиям и многим химическим соединениям, однако недостаточно устойчивы к воздействию кислотных растворов и растворителей.

Поэтому профили необходимо очищать обычным мыльным раствором или специальными моющими средствами, не содержащими растворителей, кислот или абразивных веществ.

УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ

Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Все движущие составные части следует смазывать не реже одного раза в год, составами, не содержащими смол и кислот (например, техническим вазелином или машинным маслом).

УХОД ЗА РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ



Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для сохранения его эластичности необходимо не реже одного раза в год очищать резиновое уплотнение от грязи и обрабатывать карандашом или спреем на основе силиконового масла. При этом используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами или масляными субстанциями.

УХОД ЗА СТЕКЛОПАКЕТАМИ



Благодаря герметичности конструкции стеклопакета, внутренние поверхности стекол не нуждаются в обслуживании, поэтому существенно облегчают уход за изделием. Для очистки поверхности стеклопакета рекомендуется использовать средства для очистки стекол, не содержащие агрессивные компоненты (растворители).

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

Телефон сервисной службы:
+7 (383) 209 21 85

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Гарантийные сроки

Окна и балконные двери из ПВХ-профилей или алюминиевых профилей	3 года
Балконное остекление из ПВХ-профилей или алюминиевых профилей	3 года
Входные двери, входные группы из ПВХ-профилей или алюминиевых профилей	1 год



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ограничена только дефектами производственного характера и недостатками монтажа и не распространяется на следующие случаи:

- » Возникновение недостатков изделий, а также причинение ущерба вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации.
- » Механические, химические, термические повреждения изделий, в том числе связанные с их естественным износом, стихийными бедствиями, а также умышленными действиями либо небрежностью Покупателя и третьих лиц.
- » Нарушение регулировки створок, провисание створок.
- » Появление конденсата или льда на элементах светопрозрачных конструкций вследствие установки окон, дверей, витражей в помещениях с системами вентиляции и отопления, не обеспечивающими нормальный воздухообмен, температуру и влажность в помещении.
При определенном соотношении влажности и температуры внутреннего и наружного воздуха появление конденсата в краевых зонах стеклопакетов неизбежно. Такие факты дефектами изделий или монтажа не являются.
- » Промерзание и протекание мест примыкания окон, дверей, витражей, если не выполнены (выполнены недостаточно эффективно) работы по утеплению и изоляции примыкающих ограждающих конструкций, которые по условию данного договора Продавец выполнять не должен.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА прекращает действовать при нарушении Покупателем сроков технического обслуживания Товара – 1 год с момента начала гарантийного срока или срока предыдущего технического обслуживания. Техническое обслуживание осуществляется специалистами (имеющими подтверждение квалификации), с обязательными записями в разделе «Техническое обслуживание» данной сервисной книжки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Телефон сервисной службы:
+7 (383) 209 21 85

Подпись ответственного
сотрудника Исполнителя
и печать организации:

Подпись Покупателя
в получении и ознакомлении
с условиями гарантии и обслуживания:



Дата начала
гарантийного срока: